

Programovatelný Auto LED panel s pohyblivým textem a dálkovým ovládáním



POPIS

Tento displej je určen pro montáž na vnitřní stranu skla automobilu (pomocí přísavek).
Vhodné pro zobrazení informativních zpráv či reklamní účely.

Základní charakteristika:

- Napájení z cigaretové zásuvky
- Paměť pro 9 zpráv s max. délkou 250 znaků
- Nastavitelná rychlost zobrazení textu
- Velikost displeje 200 x 20 mm
- 280 červených zobrazovacích LED diod



UPOZORNĚNÍ: Displej není homologovaný pro provoz na veřejných komunikacích.



SPECIFIKACE

Napájecí napětí	12 V DC	Montáž	2x přísavka
Max. příkon	24 W	Rozměry displeje (cm)	30 x 5 x 1
Počet LED diod	280	Zobrazovací plocha (mm)	200 x 20
Barva LED diod	Červená	Provozní teplota	0–40 °C
Vestavěná pojistka	Ano, 2 A	Typ dálkového ovládání	IR
Stupeň krytí	IP20	Typ baterií pro DO	2x AAA



NASTAVENÍ

Vytvoření zprávy

1. Připojte displej do cigaretové zásuvky a zmáčkněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovládacím (DO).
2. Stiskněte na DO tlačítko EDIT, displej zobrazí text „P:1“. Číslo určuje, na jakou pozici v paměti se zpráva uloží (1 až 9). Pro změnu pozice pro uložení stiskněte příslušné číslo na DO.
3. Jakmile zvolíte pozici pro uložení, stiskněte tlačítko „ENT“ (enter). Na displeji se po pravé straně rozblíká červený čtverec, případně první znak uložené zprávy.
4. Zadejte textovou zprávu.
 - a. Podporované znaky jsou:
 - i. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 - ii. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 - iii. 0123456789
 - iv. !@#\$%^&*()_+[]{}=\ /<> , . " ' ?
 - b. Jakmile napíšete první znak, stiskněte tlačítko → (šipka doprava). Takto napišete celou zprávu.
 - c. Pro přepínání psaní velkých/malých písmen stiskněte tlačítko CAP.
 - d. Pro psaní speciálních znaků stiskněte vždy tlačítko SHT a poté tlačítko s příslušným znakem.
 - e. Tlačítkem INV lze zadávání textu přepnout na azbuku.
 - f. Pro smazání posledního znaku stiskněte tlačítko DELETE.
 - g. Pro vložení znaku do již existujícího řetězce stiskněte tlačítko INSERT a poté zvolte příslušný znak.
 - h. Pro smazání celé zprávy stiskněte tlačítko CLR. Poté se objeví zpráva CLR?, kterou buď potvrďte tlačítkem Y nebo zrušte tlačítkem N.
 - i. Jakmile máte zprávu napsanou, stiskněte tlačítko ENT.
5. V případě potřeby upravte rychlost zobrazovaného textu.
 - a. Stiskněte tlačítko SPD na DO. Zobrazí se zpráva SP:1.
 - b. Zvolte hodnotu rychlosti stisknutím tlačítka 1 (nejrychlejší), 2 nebo 3 (nejpomalejší).
 - c. Volbu potvrďte stiskem tlačítka ENT.

Zobrazení zprávy

1. Stiskněte tlačítko RUN, zobrazí se text P:1
2. Vyberte stiskem číslice zprávu v paměti (1 až 9).
3. Potvrďte volbu stiskem tlačítka ENT.